# 

# DEH-P77DH

This product conforms to CEMA cord colors. Le code de couleur des câbles utilisé pour ce produit est conforme à CEMA.

Pioneer

# Contents

Connecting the Units	2	Installation	15
-		GM Panel Type Installation	16
DFS Alarm Installation	7	GM ('94 & Newer Vehicles) Panel Type	
Description	7	Installation	17
Door Switches		GM ('95 & Newer Monte Carlo,	
DOOR SWITCH (White/Yellow)		Caprice Classic, Lumina, Cavalier)	
ALARM OUTPUT (Brown)		Installation	18
ALARM SENSOR (White/Red)		Standard Chrysler/Dodge/	
DOOR LOCK (White/Orange)		Plymouth Installation	19
STARTER CUT-OFF (Blue/Brown)		'95 Cirrus/Stratus Installation	20
Avoiding Trouble		Grand Cherokee/Sebring/	
		Avenger Installation	2.1

# Connecting the Units

### Note:

- This unit is for vehicles with a 12-volt battery and negative grounding. Before installing it in a recreational vehicle, truck, or bus, check the battery voltage.
- Refer to the owner's manual for details on connecting the power amp and other units, then make connections correctly.
- Secure the wiring with cable clamps or adhesive tape. To protect the wiring, wrap adhesive tape around them where they lie against metal parts.
- Route and secure all wiring so it cannot touch any
  moving parts, such as the gear shift, handbrake
  and seat rails. Do not route wiring in places that
  get hot, such as near the heater outlet. If the insulation of the wiring melts or gets torn, there is a
  danger of the wiring short-circuiting to the vehicle
  body.
- Don't pass the yellow lead through a hole into the engine compartment to connect to the battery.
   This will damage the lead insulation and cause a very dangerous short.
- Do not shorten any leads. If you do, the protection circuit may fail to work when it should.
- Never feed power to other equipment by cutting the insulation of the power supply lead of the unit and tapping into the lead. The current capacity of the lead will be exceeded, causing overheating.
- When replacing fuse, be sure to use only fuse of the rating prescribed on the fuse holder.
- Speakers connected to this unit must be highpower types with minimum rating of 45 W and impedance of 4 to 8 ohms. Connecting speakers with output and/or impedance values other than those noted here may result in the speakers catching fire, emitting smoke or becoming damaged.
- If the RCA pin jack on the unit will not be used, do not remove the caps attached to the end of the connector.

- When this product's source is switched ON, a control signal is output through the blue/white lead. Connect to an external power amp's system remote control or the car's Auto-antenna relay control terminal (max. 300 mA 12 V DC). If the car features a glass antenna, connect to the antenna booster power supply terminal.
- When an external power amp is being used with this system, be sure not to connect the blue/white lead to the amp's power terminal. Likewise, do not connect the blue/white lead to the power terminal of the auto-antenna. Such connection could cause excessive current drain and malfunction.
- To avoid short-circuiting, cover the disconnected lead with insulating tape. Especially, insulate the unused speaker leads without fail. There is a possibility of short-circuiting if the leads are not insulated.
- To prevent incorrect connection, the input side of the IP-BUS connector is blue, and the output side is black. Connect the connectors of the same colors correctly.
- If this unit is installed in a vehicle that does not have an ACC (accessory) position on the ignition switch, the red lead of the unit should be connected to a terminal coupled with ignition switch ON/OFF operations. If this is not done, the vehicle battery may be drained when you are away from the vehicle for several hours. (Fig.1)



Oz STA

ACC position

age to the products or fire.


No ACC position

Fig. 1

- The black lead is ground. Please ground this lead separately from the ground of high-current products such as power amps.
   If you ground the products together and the ground becomes detached, there is a risk of dam-
- Cords for this product and those for other products may be different colors even if they have the same function. When connecting this product to another product, refer to the supplied Installation manuals of both products and connect cords that have the same function.

# Connecting the Units

### ■ When not connecting a rear speaker lead to a Subwoofer







Fig. 2

# Connecting the Units

### ■ When using a Subwoofer without using a different amp (sold separately)




Subwoofer output or Non Fading output

### Caution:

Connect the supplied connector without fail. If connectors other than the one supplied with this product are used, there is the possibility that sounds may mute and memorized information could be erased.

Blue/white

To Auto-antenna relay control terminal (max. 300 mA 12 V DC).



Note:

Change the Initial Setting of this product. (Refer to the Operation Manual.)

# DFS Alarm Installation

### **⚠** CAUTION

- Because of the complexity of today's technically advanced vehicle wiring systems, we recommend that your DFS Alarm be installed ONLY by a professional Pioneer installer.
- Install the unit so that it can be quickly disconnected in case the engine doesn't start even if
  the unit operates correctly. (Refer to "STARTER CUT-OFF" and "Avoiding Trouble" sections.)

Affix the included deterrent stickers to the inside of the front door windows.

# **Description**

### **Door Switches**

This DFS Alarm's door trigger input is designed to work with either positive or negative door pin switches. After hookup, simply set door system type from DFS Alarm menu. Domelight Delay-DFS Alarm will wait for last door to close and courtesy light to turn off before Exit Delay Timer Starts.

# **DOOR SWITCH (White/Yellow)**

### **■** Grounding Type Switch:

GM, Chrysler, Japanese and most European vehicles

### Note:

 Set DFS Alarm to recognize ground trigger from Alarm Menu. Set Door system to "DOOR-L :CLS".




Fig. 4

# DFS Alarm Installation

### ■ Positive (Non-grounding) Type Switch:

Ford, Jaguar, Mercedes

### Note:

• Set DFS Alarm to recognize positive trigger from Alarm Menu. Set Door System to "DOOR-H :CLS".




Fig. 5

# ■ Installing New Pin Switches

Separately sold pin switches are available that can be used to protect your vehicle's trunk, hood, etc. When you purchase these, make sure that you first confirm that they can be used with your vehicle's door system type.

Follow the makers instructions as to installation and wiring.

# **ALARM OUTPUT (Brown)**

The brown lead provides a+12 V, constant or pulsed output while alarm is sounding. This lead has a maximum current capability of 500 mA and can be used to trigger a relay to sound a siren, horn or flash lights.

### **■** Recommended Wiring:

30 amp relay (sold separately) required to operate siren, horn or lights.

- · Connect Brown wire to one side of relay coil.
- · Connect ground to other side of coil.

### For sirens, horns or lights requiring +12 V trigger

• Connect normally open pin to fused, constant +12 V source.

### For horns or lights requiring ground trigger

· Connect normally open pin to ground.





Fig. 6

### ALARM SENSOR (White/Red)

The white/red lead is a negative triggered (Grounding) input that can be connected to various separately sold shock or glass sensors. There is no limit as to how many sensors are connected, so you can ensure total protection of your vehicle. Follow the makers instructions as to installation and wiring.

### Note:

• If the shock sensor detects vehicle vibrations, use the negative (-) output type. If you use the positive (+) output type, the alarm will sound continually, and the shock sensor will not operate correctly.



(Ensure proper sensitivity adjustment in accordance with maker's instructions.)

Fig. 7

To ensure full proper operation of DFS Alarm, Pioneer suggests using only White/Red wire, electronic sensors capable of providing a pulse width greater than 64 ms.

### DOOR LOCK (White/Orange)


The white/orange lead should be connected to the "unlock" lead for your vehicles door locking system, so that when you open the driver's door by your vehicle's remote control, your Pioneer DFS Alarm is deactivated.

First, locate the two wires from the lock/unlock switch that operate the factory door lock solenoid for the driver's side. Using a meter, determine which lead is used to unlock the door; connect this to the white/orange lead of your Pioneer Car Stereo. In the DFS Alarm menu, select the door-lock system type according to your vehicle (grounding or non-grounding).

If you have difficulty wiring this connection, please consult your nearest Installation specialist

### Note:

- If your vehicle is equipped with a central door lock but the glass or shock sensor is not connected, if the window is broken and the central door lock is released, this unit's DFS Alarm will not operate.
- Pioneer recommends that both a shock sensor and glass sensor be installed when you are using the "Remote Disarming" feature.



### STARTER CUT-OFF (Blue/Brown)

The blue/brown lead will provide a continuous +12~V output while alarm is sounding and for 30 minutes after initial trigger, up to 5 consecutive triggers. This lead has a maximum current capability of 500 mA and can be used to trigger a relay to disable the starter.

### Note:

- In order for the "DFS Alarm" to operate when a window is broken, connect this unit's White/Red (ALARM SENSOR) lead to glass sensor securely.
- In order for the "DFS Alarm" to operate when a door is forced open, connect this unit's White/Yellow (DOOR SWITCH) lead securely.

### ■ Recommended Wiring:

30 amp relay (sold separately) required to disable starter.

- · Connect blue/brown lead to one side of relay coil.
- · Connect other side of coil to ground.
- · Locate starter wire under dash, near steering column.
- Cut starter wire and try to start vehicle to verify wire is correct.
- · Connect key side of cut wire to normally closed pin.
- · Connect starter side of cut wire to common pin.




Fig. 9

# **Avoiding Trouble**

You may not be able to start the engine even if you operate the unit correctly. Take the following measures to deal with this problem. When installing a switch to deal with such a problem, install it where it is least conspicuous.




Fig. 10

### Note:

 Use cords and switches having current handling (amperage) capacity greater than that of the relay to be attached.

### Installation

### Note:

- Before finally installing the unit, connect the wiring temporarily, making sure it is all connected up properly, and the unit and the system work properly.
- Use only the parts included with the unit and supplied with the vehicle to ensure proper installation. The use of unauthorized parts can cause malfunctions.
- Consult with your nearest dealer if installation requires the drilling of holes or other modifications
  of the vehicle.
- Install the unit where it does not get in the driver's way and cannot injure the passenger if there is a sudden stop, like an emergency stop.
- If installation angle exceeds 60° from horizontal, the unit might not give its optimum performance.
   (Fig. 11)




Fig. 11

 The semiconductor laser will be damaged if it overheats, so don't install the unit anywhere hot – for instance, near a heater outlet.

# **GM Panel Type Installation**

An example is shown in Fig. 12. Fit the bracket provided on the vehicle to the unit in the same way that it was fitted to the original car stereo.




Fig. 12

# GM ('94 & Newer Vehicles) Panel Type Installation

An example is shown in Fig. 13. Fit the bracket provided on the vehicle to the unit in the same way that it was fitted to the original car stereo.




Fig. 13

# GM ('95 & Newer Monte Carlo, Caprice Classic, Lumina, Cavalier) Installation

An example is shown in Fig. 14. Fit the bracket provided on the vehicle to the unit in the same way that it was fitted to the original car stereo.




Fig. 14

# Standard Chrysler/Dodge/Plymouth Installation

An example is shown in Fig. 15. Fit the bracket provided on the vehicle to the unit in the same way that it was fitted to the original car stereo.




Fig. 15

# '95 Cirrus/Stratus Installation

An example is shown in Fig. 16. Fit the bracket provided on the vehicle to the unit in the same way that it was fitted to the original car stereo.




Fig. 16

# **Grand Cherokee/Sebring/Avenger Installation**

An example is shown in Fig. 17. Fit the bracket provided on the vehicle to the unit in the same way that it was fitted to the original car stereo.




Fig. 17

# Table des matières

Raccordement des appareils2		
nstallation de l'alarme DFS	7	
Description	7	
Contacteurs de portières		
Contacteur de portière		
(DOOR SWITCH) (Blanc/Jaune)	8	
Sortie d'alarme		
(ALARM OUTPUT) (Brun)	10	
Détecteur d'alarme		
(ALARM SENSOR) (Blanc/Rouge)	11	
Verrouillage de portière		
(DOOR LOCK) (Blanc/Orange)	12	
Coupure de démarreur		
(STARTER CUT-OFF) (Bleu/Brun)	13	
Pour éviter des ennuis	14	

nstallation15
Installation sur un tableau type GM 16
Installation sur un tableau type GM
(Véhicules '94 ou plus récents) 17
Installation sur GM
(Monte Carlo, Caprice Classic, Lumina,
Cavalier '95 ou plus récents) 18
Installation standard sur Chrysler,
Dodge et Plymouth19
Installation sur Cirrus, Stratus '95
Installation sur Grand Cherokee,
Sebring, Avenger

# Raccordement des appareils

### Remarque:

- Cet appareil est destiné aux véhicules avec une batterie de 12 V, avec pôle négatif à la masse.
   Avant de l'installer dans un véhicule de loisir, un camion ou un car, vérifier la tension de la batterie.
- Afin d'éviter tout risque de court-circuit, débrancher le câble de la borne négative 

  de la batterie avant de commencer la pose.
- Pour le raccordement des câbles de l'amplificateur de puissance et des autres appareils, se reporter au manuel de l'utilisateur et procéder comme il est indiqué.
- Fixer les câbles au moyen de colliers ou de morceaux de ruban adhésif. Pour protéger le câblage, enrouler la bande adhésive autour des câbles à l'endroit où ceux-ci sont placés contre les parties métalliques.
- Acheminer et fixer tout le câblage de telle sorte qu'il ne touche pas les pièces mobiles, comme le levier de changement de vitesse, le frein à main et les rails des sièges. Ne pas acheminer les câbles dans des endroits qui peuvent devenir chauds, comme près de la sortie de radiateur. Si l'isolation des câbles fond ou est se déchire, il existe un danger de court-circuit des câbles avec la carrosserie du véhicule.
- Ne pas faire passer le conducteur jaune dans le compartiment moteur par un trou pour le connecter avec la batterie. Cela pourrait endommager sa gaine d'isolation et provoquer un grave courtcircuit.
- Ne pas court-circuiter les conducteurs. Dans le cas contraire, le circuit de protection risque de ne pas fonctionner.
- Ne jamais alimenter un autre appareil par un branchement sur le câble d'alimentation de celuici. Le courant qui circulerait dans ce conducteur pourrait dépasser la capacité du conducteur et entraîner une élévation anormale de température.
- Lors du remplacement du fusible, n'utiliser qu'un fusible de même ampérage (il est indiqué sur le porte-fusible).
- Un circuit BPTL unique étant employé, n'effectuez jamais le câblage de sorte que les fils de haut-parleurs soient directement mis à la masse ou que les fils de haut-parleurs 

  gauche et droit soient communs.
- Les haut-parleurs connectés à cet appareil doivent être tels qu'ils puissent supporter une puissance de 45 W, et que leur impédance soit comprise entre 4 et 8 Ohms. L'utilisation de haut-parleurs dont la puissance admissible ou l'impédance seraient différentes des valeurs indiquées ici, pourrait provoquer leur inflammation, avec émission de fumée, ou à tout le moins leur endommagement.
- Si la prise RCA de l'appareil n'est pas utilisée, ne retirez pas les capuchons que porte le connecteur.

- Quand la source de ce produit est positionnée sur ON, un signal de commande est sorti par le fil bleu/blanc. Connectez-le à la télécommande d'ensemble de l'amplificateur de puissance extérieur ou à la borne de commande du relais d'antenne motorisée (max. 300 mA, 12 V CC). Si la voiture utilise une antenne de vitre, connectez-le à la prise d'alimentation de l'amplificateur d'antenne.
- Lorsqu'un amplificateur de puissance externe est utilisé avec ce système, veiller à ne pas connecter le fil bleu/blanc à la borne d'alimentation de l'amplificateur. De la même manière, ne pas connecter le fil bleu/blanc à la borne d'alimentation de l'antenne automatique. Un tel branchement pourrait causer une perte de courant excessive et un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- Pour éviter les courts-circuits, recouvrez les fils déconnectés par du ruban isolant. En particulier, n'oubliez pas d'isoler les fils d'enceintes. Un courtcircuit peut se produire si les fils ne sont pas isolés.
- Pour éviter une connexion incorrecte, le côté entrée du connecteur IP-BUS est bleu et le côté sortie, noir. Brancher les connecteurs de même couleur correctement.
- Si cette unité est installée dans un véhicule dont le contacteur d'allumage n'a pas de position ACC (accessoire), le fil rouge de l'unité doit être connecté à une borne couplée aux opérations de marche/arrêt du contacteur d'allumage. Sinon, la batterie du véhicule peut se décharger lorsque le véhicule n'est pas utilisé pendant plusieurs heures. (Fig.1)





Position ACC


Aucune position ACC

Fig.1

- Le conducteur noir est le câble de masse. Veillez à relier ce conducteur à une masse qui ne soit pas la masse d'un appareil gros consommateur d'énergie tel qu'un amplificateur de puissance.
   En effet, si vous utilisez la même masse pour plusieurs appareils et si ces masses sont supprimées par un défaut de contact, l'endommagement de l'appareil, voire un incendie sont possibles.
- Les câbles de ce produit et ceux d'autres produits peuvent fort bien ne pas être de la même couleur bien que remplissant la même fonction. Pour relier ce produit à un autre produit, utilisez le manuel d'installation de chacun et effectuez les raccordements en ne tenant compte que de la fonction de chaque câble.

# Raccordement des appareils

Lorsque l'on ne connecte pas de câble de liaison au haut-parleur d'extrêmes graves



un amplificateur complémentaire.





Fig. 2

# Raccordement des appareils

■ Lors de l'utilisation d'un haut-parleur d'extrêmes graves sans amplificateur extérieur (vendu séparément)



Sortie pour haut-parleur d'extrêmes graves, ou sortie sans atténuation




### Attention:

Reliez le connecteur fourni et uniquement ce connecteur. Si vous employez un connecteur autre que celui fourni, les sons peuvent être coupés et les informations en mémoire peuvent être effacées.

Vers la borne de commande du relais d'antenne motorisée (max. 300 mA, 12 V CC).

Bleu/blanc



Ne connectez rien à ces câbles de liaison aux haut-parleurs.

### Remarque:

Change le réglage initial de ces appareils. (Reportez-vous aux mode d'emploi.)

Fig. 3

# Installation de l'alarme DFS

### **⚠ ATTENTION**

- Etant donné la complexité du câblage des véhicules actuels, nous vous conseillons de faire installer l'alarme DFS UNIQUEMENT par un technicien agréé par Pioneer.
- Installez l'appareil de telle manière qu'il puisse aisément être débranché si le moteur ne démarre pas, et cela même si l'appareil fonctionne correctement. (Reportez-vous à la section "Coupure de démarreur" - "Pour éviter les ennuis".)

Apposez les autocollants fournis sur la face intérieure des glaces avant.

### Description

- Blanc/Jaune (Contacteur de portière, DOOR SWITCH) .......(Fig. 4 et 5)
  Ce conducteur permet de mettre en service l'alarme DFS dès qu'une portière est ouverte;
  il peut être relié à un contacteur de portière de type positif (+) ou de type négatif (-).

# Contacteurs de portières

Le signal d'excitation fourni par l'alarme DFS accepte les contacteurs de portière de type positif ou de type négatif. Après raccordement, choisissez le type de système sur le menu de l'alarme DFS.

La minuterie de retard à la sortie de l'alarme DFS ne commence à fonctionner qu'après la fermeture de la dernière portière et l'extinction de l'éclairage de plafonnier.

# Contacteur de portière (DOOR SWITCH) (Blanc/Jaune)

### ■ Contacteur avec mise à la masse:

Véhicules Chrysler, GM ou japonais et la plupart des véhicules européens.

### Remarque:

 Grâce au menu d'alarme, réglez l'alarme DFS de façon qu'elle puisse reconnaître le signal de masse de déclenchement. Choisissez "DOOR-L :CLS" pour le système de portières.




Fig. 4

# Installation de l'alarme DFS

### ■ Contacteur sans mise à la masse (type positif):

Ford, Jaguar, Mercedes

### Remarque:

 Grâce au menu d'alarme, réglez l'alarme DFS de façon qu'elle puisse reconnaître le signal positif de déclenchement. Choisissez "DOOR-H:CLS" pour le système de portières.




Fig. 5

### Pose de contacteurs neufs

Des contacteurs sont disponibles dans le commerce pour fournir un signal de déclenchement d'alarme en cas d'ouverture du capot, du coffre, etc. Avant d'acheter un contacteur supplémentaire, assurez-vous qu'il convient au système de portière dont le véhicule est équipé.

Suivez les instructions du fabricant pour l'installation et le câblage.

# Sortie d'alarme (ALARM OUTPUT) (Brun)

Lorsque l'alarme est excitée et qu'un signal sonor se fait entendre, le conducteur brun véhicule une tension de sortie de +12 V qui peut être constante ou hachée. Le courant maximal qui peut circuler dans ce conducteur ne doit pas dépasser de 500 mA; ce courant peut être utilisé pour exciter une sirène, un avertisseur sonore ou les feux clignotants.

### ■ Câblage conseillé:

Relais 30 A (vendu séparément) requis pour le fonctionnement de la sirène, de l'avertisseur sonore ou des clignotants.


- Reliez le conducteur Brun à une borne de la bobine du relais.
- Reliez l'autre borne de la bobine à la masse.

# Pour les sirènes, avertisseurs sonores ou feux clignotants qui sont excités grâce à un signal de $+12~{ m V}$

• Reliez le contact normalement ouvert à une source de +12 V protégée par un fusible.

# Pour les sirènes, avertisseurs sonores ou feux clignotants qui sont excités par mise à la masse

Reliez le contact normalement ouvert à la masse.




### Détecteur d'alarme (ALARM SENSOR) (Blanc/Rouge)

Le conducteur Blanc/Rouge peut recevoir un signal d'excitation négatif (masse) et peut être relié à des détecteurs de choc ou de bris de glace qui sont vendus séparément. Le nombre de détecteurs n'est pas limité et vous pouvez donc en installer autant que la protection totale de votre véhicule l'exige. En matière d'installation et de câblage, respectez les instructions du fabricant.

### Remarque:

• Si le détecteur de choc est sensible aux vibrations du véhicule, utilisez un détecteur fournissant une sortie négative (–). En effet, un détecteur à sortie positive (+) provoquerait le fonctionnement continu de l'alarme sonore et ne donnerait pas pleinement satisfaction.



(Réglez la sensibilité comme le suggère le fabricant.)

Fig. 7

 Pour que le fonctionnement de l'alárme DFS puisse être obtenu dans les meilleures conditions voulues, Pioneer vous suggère ne n'utiliser que des câbles Blanc/Rouge et des détecteurs électroniques capables de fournir une impulsion de largeur supérieure à 64 ms.

# Verrouillage de portière (DOOR LOCK) (Blanc/Orange)


Le conducteur Blanc/Orange doit être relié au conducteur "déverrouillage" du système de verrouillage centralisé des portières; de cette manière, lorsque vous ouvrez la portière du conducteur au moyen de la télécommande, l'alarme DFS Pioneer se trouve mise hors service.

Tout d'abord, recherchez les deux conducteurs du contacteur de verrouillage/déverrouillage qui actionne le solénoïde, monté d'origine, de verrouillage de la portière du conducteur. Au moyen d'un appareil de mesure, déterminez le conducteur qui commande le déverrouillage de cette portière puis reliez ce conducteur au conducteur Blanc/Orange de l'autoradio stéréo Pioneer. Sur le menu d'alarme DFS, choisissez le type de verrouillage centralisé des portières (mise à la masse, ou absence de mise à la masse) qui correspond à celui du véhicule.

Si vous rencontrez des difficultés dans le raccordement de ce conducteur, veuillez vous adresser à un installateur agréé par Pioneer.

### Remarque:

- Si votre véhicule est pourvu d'un verrouillage centralisée des portières mais ne comporte ni détecteur de bris de glace ni détecteur de choc, l'alarme DFS de cet appareil ne fonctionne pas au moment où une glace est cassée et le verrouillage se trouve libéré.
- Pioneer vous conseille d'installer un détecteur de choc et un détecteur de bris de glace si vous souhaitez utiliser la possibilité de "désarmement à distance".



# Coupure de démarreur (STARTER CUT-OFF) (Bleu/Brun)

Le conducteur Bleu/Brun fournit, pendant les 30 minutes qui suivent l'apparition du premier signal d'excitation, une tension constante de +12 V tandis que l'alarme retentit et cela pour 5 signaux d'excitation consécutifs. Le courant maximal qui peut circuler dans ce conducteur ne doit pas dépasser de 500 mA; ce courant peut être utilisé pour exciter un relai ayant pour objet de rendre le démarreur inopérant.

### Remarque:

- De façon que l'alarme DFS fonctionne au moment où une glace est brisée, reliez soigneusement le conducteur Blanc/Rouge (ALARM SENSOR) au détecteur de bris de glace.
- De façon que l'alarme DFS fonctionne au moment où l'on force une portière, reliez soigneusement le conducteur Blanc/Jaune (DOOR SWITCH).

### ■ Câblage conseillé:

Relais 30 A (vendu séparément) requis pour interdire le fonctionnement du démarreur.

- Reliez le conducteur Bleu/Brun à une borne de la bobine du relais.
- Reliez l'autre borne de la bobine à la masse.
- Recherchez le câble de démarreur, sous le tableau de bord, près de la colonne de direction.
- Coupez le câble du démarreur et tentez de démarrer le véhicule pour vous assurer que cela n'est pas possible et que le câble coupé est bien celui du démarreur.
- Reliez l'extrémité libre du câble, côté clé de contact, au contact normalement fermé.
- Reliez l'extrémité libre du câble, côté démarreur, au contact commun.




Fig. 9

## Pour éviter des ennuis

Il se peut que le moteur ne démarre pas quand bien même l'appareil fonctionnerait-il correctement. En ce cas, procédez aux opérations suivantes pour résoudre le problème. Si vous installez un interrupteur pour apporter une solution au problème, veillez à ce qu'il soit aussi peu visible que possible.




Fig. 10

### Remarque:

 Utilisez un appareillage électrique (câbles, conducteurs, etc.) capable de supporter un ampérage supérieur à celui du relais utilisé.

## Installation

### Remarque:

- Avant d'effectuer l'installation définitive, procédez au câblage provisoire pour vous assurer que l'appareil et les autres éléments de l'ensemble fonctionnement comme il convient.
- Pour effectuer une installation correcte, n'utilisez que les pièces fournies avec l'appareil ou montées d'origine sur le véhicule. L'utilisation d'autres pièces peut entraîner des anomalies de fonctionnement.
- Consulter le concessionnaire le plus proche si l'installation nécessite le percement de trous ou toute autre modification du véhicule.
- Installer l'appareil à un endroit où il ne gêne pas le conducteur et où il ne peut pas blesser les passagers en cas d'arrêt brusque, comme pendant un arrêt d'urgence.
- L'angle de l'installation, ne doit pas dépasser 60° par rapport à l'horizontale, faute de quoi l'unité ne fournira pas ses performances optimales. (Fig. 11)




Fig. 11

 Le laser à semi-conducteur sera endommagé s'il est soumis à une température élevée; en conséquence, n'installez pas l'appareil dans un endroit chaud – par exemple, au voisinage d'un aérateur de chauffage.

# Installation sur un tableau type GM

La figure 12 fournit un exemple d'installation. Fixez, à l'appareil, le support se trouvant d'origine sur le véhicule de la même manière qu'il l'était à l'autoradio d'origine.




Fig. 12

## Installation sur un tableau type GM (Véhicules '94 ou plus récents)

La figure 13 fournit un exemple d'installation. Fixez, à l'appareil, le support se trouvant d'origine sur le véhicule de la même manière qu'il l'était à l'autoradio d'origine.




Fig. 13

## Installation sur GM (Monte Carlo, Caprice Classic, Lumina, Cavalier '95 ou plus récents)

La figure 14 fournit un exemple d'installation. Fixez, à l'appareil, le support se trouvant d'origine sur le véhicule de la même manière qu'il l'était à l'autoradio d'origine.




Fig. 14

## Installation standard sur Chrysler, Dodge et Plymouth

La figure 15 fournit un exemple d'installation. Fixez, à l'appareil, le support se trouvant d'origine sur le véhicule de la même manière qu'il l'était à l'autoradio d'origine.




Fig. 15

# Installation sur Cirrus, Stratus '95

La figure 16 fournit un exemple d'installation. Fixez, à l'appareil, le support se trouvant d'origine sur le véhicule de la même manière qu'il l'était à l'autoradio d'origine.




Fig. 16

## Installation sur Grand Cherokee, Sebring, Avenger

La figure 17 fournit un exemple d'installation. Fixez, à l'appareil, le support se trouvant d'origine sur le véhicule de la même manière qu'il l'était à l'autoradio d'origine.




Fig. 17

### PIONEER CORPORATION

4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU, TOKYO 153-8654, JAPAN

### PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1760, Long Beach, California 90801, U.S.A. TEL: (800) 421-1404

### PIONEER ELECTRONIC (EUROPE) N.V.

Haven 1087 Keetberglaan 1, 9120 Melsele, Belgium TEL: (0) 3/570.05.11

### PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia TEL: (03) 9586-6300

### PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada

TEL: (905) 479-4411

### PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

San Lorenzo Num 1009 3er piso Desp. 302 Col. Del Valle, Mexico D.F. C.P. 03100

TEL: 5-688-52-90

Published by Pioneer Corporation. Copyright © 1999 by Pioneer Corporation. All rights reserved.

Publication de Pioneer Corporation. Copyright © 1999 Pioneer Corporation. Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

> Printed in Imprimé <CRD3177-A/JS> UC